

Hoe kies ik de geschikte RUTObox.

Bij de keuze van uw RUTObox adviseren wij een spelingsruimte van 50 mm aan elke zijde ten opzichte van de gat maat van uw te plaatsen product.

Tevens blijft er dan nog voldoende ruimte voor het eventueel plaatsen van een trafo in de sparingskist / instortboxen.

VOORBEELD

U moet een licht armatuur plaatsen met een gat maat van diameter 120 mm daar komt dan 100 mm spelingsruimte bij dus dan kiest u de SK02 met de afmeting 240 mm x240 mm.

Maat sparing bepalen breedplaatvloer.

De door u gekozen RUTObox plus 20 mm is de maat van de sparing in de breedplaatvloer.